

Velco-venttiilin käyttöohje

Velco-venttiilissä on herkkä, omavarainen vahatermostaatti, joka säättää automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Uusi venttiili toimitetaan perussäädettynä, jolloin venttiililautanen vetäytyy täysin kiinni kun on kylmempää kuin -5°C ja on täysin auki kun on lämpimämpää kuin $+10^{\circ}\text{C}$.

Tärkeää: säädä uusi venttiili

Perussäätöasento on osoitettu venttiililautasta kierretäessä ns. naksahdusasennolla. Tässä asennossa venttiili on hieman jäykkä. Säädä lautasta tästä naksahdusasennosta vähintään puoli kierrosta vasemmalle (aukipäin). Tällöin venttiililautanen ei sulkeudu kokonaan alle -5°C pakkasella vaan jää 2 mm auki. Säättäminen on tärkeää, jotta ilmanvaihto toimii jatkuvasti.

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa säätää venttiililautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros aukipäin. Tällöin lautanen jää n. 4 mm auki kun on kylmempää kuin -5°C .

Käännä venttiilin lautasta naksahdusasennosta puoli kierrosta vasemmalle (aukipäin).



TÄMÄ OHJE TULEE LIITTÄÄ ASUNNON HUOLTOKIRJAAN