



RUUVIKIINNITYKSET KYLPYHUONEISSA

Kaikki kiinnitykset seiniin ja kattoon kylpyhuoneissa pitää tehdä niin, että laatoituksen ja maalauksen alla olevat vedeneristyskerrokset pysyvät tiiviinä. Lattiaan ei reikiä pidä porata, esim wc-istuin kiinnitetään siis liimaamalla. Myös suoraan suihkuvedelle alttiissa paikoissa seiniin porattavien kiinnityksien sijasta tulisi käyttää liima- ja tarrakiinnityksiä, imukuppeja tai vastaavia.

Tämä kiinnitysohje pätee myös keittiön vedelle alttiissa kohdissa.

Tee siis näin:

- 1 Poraa reikä ruuvitulppaa ('proppu') varten. Seinissä tulppa on kiviseinään sopivaa tyyppiä ja katossa levyrakenteeseen sopivaa tyyppiä.
- 2 Pursota reikään reilusti tiivistysmassaa, esim saniteettisilikonia
- 3 Laita tulppa reikään ja pursota sen sisään tiivistysmassaa
- 4 Nyt voit kiertää ruuvin paikalleen. Massan kovetuttua ruuvia ei voi enää kiristää, joten kierrä se heti kunnolla kiinni.