

Palovaroitin

- tulee asentaa jokaiseen asuinhuoneistoon, jokaiseen kerrokseen vähintään yksi kappale
- pakollinen myös kesäasunnoissa, suositellaan asuntovaunuun ja veneeseen
- kiinnitetään katon korkeimpaan kohtaan, koska lämmin savu nousee ensin katonrajaan
- sijoitetaan yli 50 cm:n päähän seinästä,
- toiminta testataan kerran kuukaudessa painamalla testinappia
- paristo vaihdetaan kerran vuodessa
- puhdistetaan varovasti imuroimalla
- ei tee ilmoitusta tulipalosta hätäkeskukseen, **hätäilmoitus** tehdään turvallisesta paikasta numeroon **112**



- ilmoittaa itse pariston tehon loppumisesta toistuvalla lyhyellä äänimerkillä: pip...pip... pip
- sijoittamista keittiön, tulisijan ja kylpyhuoneen läheisyyteen tulee välttää
- suositellaan asennettavaksi porraskäytäviin, ullakolle ja kellariin

Kuulovammaisille on tärinällä ja valolla varustettuja palovaroittimia. Palovaroittimeen voi ostaa paristokotelon, jolloin paristo voidaan sijoittaa seinälle sopivalle korkeudelle. Markkinoilla on myös [hiilimonoksidi-](#) (häkä), nestekaasu- ja yhdistetty palo-/hiilimonoksidi-varoittimia. Matkapalovaroitin suojaa lomakohteessa, jossa paloturvallisuustaso ei ehkä ole suomalaisen veroinen.

[Tukes](#) (etusivu->toimialat->pelastusalan laitteet) valvoo markkinoilla olevia palovaroittimia

Kun palovaroitin soi:

1. **Pelasta** itsesi ja vaarassa olevat.
2. **Sammuta** lähimmällä alkusammuttimella.
3. **Hälytä** palosta hätänumeroon **112** turvallisesta paikasta.
4. **Rajoita** palo sulkemalla ovet ja ikkunat sekä ilmastointi.
5. **Opasta** palokunta paikalle.

